

## **Čištění peletových krbových kamen BELLA – BELLA LUX – DUCHESSA – DUCHESSA STEEL – CONTESSA – CLEMENTINA – IRINA – DIVINA – DIVINA STEEL – DIVINA PLUS – TOSCA PLUS CLEANING**

Správná údržba garantuje správnou funkci zařízení. Nedodržení správné údržby zařízení se může ohrozit bezpečné fungování zařízení.

### **Čištění roštu**

Rošt se musí čistit alespoň jednou denně.

Vysuňte rošt z kontejneru a vyčistěte dírky pomocí dodaného prostředku – chromový háček, pomocí, kterého můžete prošťouchnout dírky z roštu. Odstraňte popel z pánve pomocí vysavače.

Vysajte také popel, který se nachází v okolí roštu a pod roštem.



### **Použití škrabek (stěrek)**

Čištění tepelných výměníků zajišťuje konstantní tepelný výkon během celé doby provozu kamen. Tento druh údržby musíte provést alespoň jednou denně. Pro provedení jednoduše použijte tyčky (stěrky), které jsou umístěny v horní části kamen.

Několika pohyby tam a zpět pročistíte tepelný výměník (oškrábeté z něho usazený dehet).



### **Vyjmutí a čištění popelníku**

Popel se schraňuje v popelníku, umístěném pod roštem.

Přístup k popelníku:

- ❖ Zatlačte přední kryt pod skleněnými dvířky směrem dolů a následně k sobě. Tím tento kryt odstraníte.



- ❖ Madlo popelníku vytočte směrem k sobě o 90°.



- ❖ Vyjměte popelník a vysypte ho do nádoby k tomu určené. Nechořlavá nádoba.



- ❖ Po vysypání vraťte popelník opačným postupem zpět.

Firma Extraflame doporučuje kontrolovat, popřípadě vysypat popelník minimálně jednou za dva dny.

### Čištění tepelného výměníku (měsíčně)

Komora tepelného výměníku se musí čistit alespoň jednou za měsíc, protože jinak dochází k ucpávání průduchů a k nedostatečnému odvodu zplodin spalování.

Pro přístup do tepelného výměníku musíte odstranit středovou část topeniště podle následujícího postupu:

- ❖ Vyndejte pánev na uhlíky z rámu.
- ❖ Otočte západku na střední části topeniště o 180°.



- ❖ Uchopte a nakloňte dolů litinovou desku. Sundejte ji ze spalovací komory pohybem dolů k sobě. Dejte pozor na dva postranní litinové sochory.



Po odstranění desky bude přístupná komora tepelného výměníku. Použijte pohrabáč – chromovaný háček - na odstranění zbytků popela a vyškrábejte připečené krusty. Poté použijte vysavač a důkladně vyčistěte celou komoru . Pro nasazení litinové desky postupujte v opačném pořadí. Nakonec otočte západkou o 180° do původní polohy, a desku tak zajistěte. Zkontrolujte těsnění, které je na litinové vyzdívce. Podle potřeby je nutné jej vyměňovat.

### **Dvířka, zásuvka na popel a těsnění pánve na uhlíky**

Těsnění zajišťuje hermetické uzavření kamen a jejich správný provoz.

Těsnění by se mělo pravidelně kontrolovat a vyměňovat v případě, že je opotřebené nebo poškozené.

Tyto operace musí provádět autorizovaný technik.



**Poznámka: Pro zajištění správného provozu kamen musejí být kamna alespoň jednou ročně podrobena generální údržbě, kterou provede autorizovaný technik. Tato údržba spočívá ve vyčištění odtahového ventilátoru, kouřových cest, výměníku pomocí dodaných mechanických pomůcek, výměně těsnění a tmelů, nahrazení poškozených dílů novými (jeli to nutné) a vyčištění ventilátorů na foukání teplého vzduchu.**

**Zároveň v seřízení kamen a jejich přípravu na další topnou sezónu.**

V případě, že je poškozen přívodní elektrický kabel, musí ho ihned vyměnit servisní středisko nebo kvalifikovaný technik. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

### **Připojení na komín**

Jednou za rok (pokud bude objednaná generální údržba, provede toto autorizovaný technik) nebo kdykoli je potřeba vysajte a vyčistěte roury, které vedou do komína.

Pokud jsou některé části instalovány horizontálně, odstraňte z nich popel tak, aby nemohl bránit průchodu kouře.

**POKUD TYTO ČÁSTI NEVYČISTÍTE, VYSTAVUJETE SE RIZIKU POŠKOZENÍ ZDRAVÍ.**